

JANOME

*Décor
Computer*

DC3018



Décor Computer

DC3018

Die Janome Computer Nähmaschine DC 3018 für Alle, die eine leichte und komfortable Bedienung bevorzugen und Wert auf ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis legen.

Die Janome DC 3018 ist eine robuste und zuverlässige Begleiterin für die Fertigung eigener Kreationen. Sie kommt mit optimiertem Zubehör und einer Garantie von 5 Jahren auf alle mechanischen und elektronischen Teile.

Nähspaß auf Jahre vorprogrammiert.

JANOME



Komfort-Funktionen

- Automatische Fadenspannung
- Nadelstop oben/unten
- Punktvernähen
- Geschwindigkeitsregler



Automatikspuler

Spult den Unterfaden sauber und schnell. Schaltet sich bei voller Spule automatisch ab. Spulen ohne Handrad lösen.



Automatischer Einfädler

Einfach den Einfädler absenken, Faden in den Haken legen und loslassen. Einfach augenschonend und sicher.



7-Segment-Transporteur

Sicherer Transport des Stoffes ab dem ersten Stich.

Klemmfreier Janome Greifer



Kontrollzentrum

- LCD Display mit Anzeige für Stichnummer, -breite, -länge.
- 3 Regler Tasten für Anzeige, Minus und Plus.
- 4 Direktwahltasten für die meist genutzten Nähtechniken.




Freiarm

Nähen von Ärmeln, Hosenbeinen und anderen röhrenförmigen Teilen wird so einfach ermöglicht.



1-Stufen-Knopflochautomatik

Knopf in den Fuß einlegen, Knopflochhebel nach unten ziehen und die Maschine starten. Ein Knopfloch wird wie das andere. Drei Knopflocher stehen zur Wahl.



18 Nutz- und Zierstiche

Wählen Sie Ihren Stich. Die Tabelle gibt Ihnen die Empfehlung für den optimalen Fuß.

Janome Deutschland GmbH
Opelstraße 20 - 22
64546 Mörfelden
Telefon 06105-4 06 36 - 0
Telefax 06105-4 06 36 - 20
Email: info@janome.de
www.janome.de

Technische und optische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. © 2012

Ihr Janome Fachhändler: